

6.9 Wartungsplan Toyo 810E

Hinweis



Bei erhöhtem Staubanfall, den Luftfilter und den Frischluftfilter entsprechend öfter reinigen oder wechseln.

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Seite
		tägl.	50	100	200 h	400 h	danach alle xx Bh / xx Jahre	Bei Bedarf	
1	Sichtprüfung	prüfen							67
2	Warnzeichen	prüfen						austauschen	27
3	Kondensator / Kühler							reinigen	
4	Sicherung							austauschen	91
5	Glühlampe							austauschen	
6	Staubventil am Lüftergehäuse	reinigen							
7	Hydraulikölstand	prüfen							
8	Hydraulikölkühler	prüfen							100
9	Hydraulikölschläuche und -anschlüsse	Dichtheit prüfen							100
10	Hydraulikölfilter		austauschen				300 Bh		100
11	Hydraulikschläuche		prüfen				50 Bh		100
		alle 2 Jahre austauschen ³							
12	Bremsflüssigkeit	Stand prüfen						nachfüllen, wechseln	101
13	Bremse	prüfen		einstellen			100 Bh		92
14	Feststellbremse	prüfen		einstellen ₃			100 Bh		92
15	Elektrische Ausstattung	prüfen							102
16	Schmierstellen	schmieren	schmieren				50 Bh		102
17	Reifendruck	prüfen							92
18	Rad							wechseln	103

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Bei Bedarf	Seite
		tägl.	50	100	200 h	400 h	danach alle xx Bh / xx Jahre			
19	Radmuttern	anziehen								103
20	Anzugsmoment Radbolzen		prüfen				50 Bh			103
21	Schraubverbindungen	prüfen						nachziehen		103
22	Motor und Elektrik	jährlich prüfen ³								
23	Ventilspiel	alle 500 Bh einstellen ³								
24	Keilriemen	prüfen / spannen	einstellen				100 Bh	wechseln		
25	Batteriezustand		prüfen	prüfen ⁴			100 Bh	laden / wechseln	99, 93	
26	Ansaugluftrohr				prüfen ³		200 Bh			
		alle 2 Jahre austauschen ³								
27	Vorderachsöl		wechseln				300 Bh / alle 3 Jahre		101	
28	Hinterachsöl		wechseln				300 Bh / alle 3 Jahre		101	
29	1. Kundendienst		durchführen							
30	Hauptinspektion	Nach 300 Bh bzw. nach 3 Jahren						300 Bh / alle 3 Jahre		
31	Sicherheitstechnische Prüfung	Jährlich (ohne gültige Prüfung darf die Maschine nicht betrieben werden)								22
32	Sachkundigen-Prüfung UVV	Jährlich (ohne gültige Prüfung darf die Maschine nicht betrieben werden)								-

Tabelle 22 Wartungsplan