

6.9 Wartungsplan Toyo 826

Hinweis



Bei erhöhtem Staubanfall, den Luftfilter und den Frischluftfilter entsprechend öfter reinigen oder wechseln.

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Seite
		tägl.	50	100	200 h	400 h	danach alle xx Bh / xx Jahre	Bei Bedarf	
1	Sichtprüfung	prüfen							63
2	Warnzeichen	prüfen						austauschen	26
3	Kondensator / Kühler							reinigen	
4	Sicherung							austauschen	91
5	Glühlampe							austauschen	
6	Staubventil am Lüftergehäuse	reinigen							104
7									
8	Kühlsystem	alle 2 Jahre spülen							102
9	Kühlflüssigkeit und Korrosionsschutz	Stand prüfen						nachfüllen	102
		alle 2 Jahre wechseln							102
10	Kühlerschläuche und -schellen				prüfen		200 Bh		102
		alle 2 Jahre austauschen						2 Jahre	
11	Hydraulikölkühler	prüfen							107
12	Hydraulikölschläuche und -anschlüsse	Dichtheit prüfen							107
13	Hydraulikölfilter		austauschen				300 Bh		107
14	Hydraulikschläuche		prüfen				50 Bh		107
		alle 2 Jahre austauschen ³							
15	Bremsflüssigkeit	Stand prüfen						nachfüllen, wechseln	108
16	Bremse	prüfen		einstellen			100 Bh		94
17	Feststellbremse	prüfen		einstellen ₃			100 Bh		94
18	Abgasanlage	Dichtheit prüfen						abdichten	111
19	Elektrische Ausstattung	prüfen							111
20	Schmierstellen	schmieren	schmieren				50 Bh		111

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Seite
		tägl.	50	100	200 h	400 h	danach alle xx Bh / xx Jahre	Bei Bedarf	
21	Reifendruck	prüfen							93
22	Rad							wechseln	112
23	Radmuttern	anziehen							112
24	Anzugsmoment Radbolzen		prüfen				50 Bh		112
25	Schraubverbindungen	prüfen						nachziehen	112
26	Kraftstoffsystem							entlüften	109
27	Kraftstofffilter		wechseln				100 Bh		109
28	Kraftstoffvorfilter		wechseln				100 Bh		109
29	Kraftstoffleitungen und Luftansaugschläuche		prüfen				50 Bh		109
		alle 2 Jahre austauschen ³							
30	Einspritzdüsendruck	alle 500 Bh prüfen ³ danach alle 1500 Bh prüfen ³							
31	Einspritzpumpe	alle 1500 Bh prüfen ³							
32	Wasser in Kupplungsgehäuse							ablassen	
33	Motorstartsystem		prüfen				50 Bh		
34	Motor und Elektrik	jährlich prüfen ³							
35	Generator und Anlasser	alle 500 Bh prüfen ³							
36	Ventilspiel	alle 500 Bh einstellen ³							
37	Keilriemen	prüfen / spannen	einstellen				100 Bh	wechseln	110
38	Motoröl		wechseln				300 Bh / alle 3 Jahre		105
39	Motorölfilter		austauschen				200 Bh		105
40	Batteriezustand		prüfen	prüfen ⁴			100 Bh	laden / wechseln	101, 94
41	Ansaugluftrohr				prüfen ³		200 Bh		
		alle 2 Jahre austauschen ³							
42	Luftfilterelement (Einzelausf.)		reinigen	reinigen ¹			100 Bh		104
		jährlich austauschen ²							104
43	Primärluftfilterelement		reinigen	reinigen ¹			100 Bh		104
		jährlich austauschen ²							104
44	Sekundärluftfilterelement		reinigen				100 Bh		
		jährlich austauschen							104
45	Vorderachsöl		wechseln				300 Bh / alle 3 Jahre		108

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Bei Bedarf	Seite
		tägl.	50	100	200 h	400 h	danach alle xx Bh / xx Jahre			
46	Hinterachsöl		wechseln					300 Bh / alle 3 Jahre		108
47	1. Kundendienst		durchführen							
48	Hauptinspektion	Nach 300 Bh bzw. nach 3 Jahren						300 Bh / alle 3 Jahre		
49	Sicherheitstechnische Prüfung	Jährlich (ohne gültige Prüfung darf die Maschine nicht betrieben werden)								21
50	Sachkundigen-Prüfung UVV	Jährlich (ohne gültige Prüfung darf die Maschine nicht betrieben werden)								-

Tabelle 22 Wartungsplan