

## 6.9 Wartungsplan Toyo 836

### Hinweis



Bei erhöhtem Staubanfall, den Luftfilter und den Frischluftfilter entsprechend öfter reinigen oder wechseln.

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Seite
		tägl.	50 h	100 h	250 h	400 h	1000 h	Bei Bedarf	
1	Sichtprüfung	prüfen							60
2	Scheibenwaschwasser	Stand prüfen						nachfüllen	90
3	Batterie		prüfen					laden, wechseln	92, 93, 99
4	Warnzeichen	prüfen						austauschen	99
5	Kühlflüssigkeitskühler	prüfen						reinigen	100
6	Kondensator							reinigen	100
7	Kühlflüssigkeits-schläuche und Schlauchschellen			prüfen					100
8	Kühlflüssigkeit und Korrosionsschutz	Stand prüfen						nachfüllen	100
		alle 2 Jahre wechseln							
9	Staubventil	reinigen							102
10	Staubanzeige	prüfen							102
11	Luftfilter		prüfen reinigen			wech-seln			102
12	Motoröl	Stand prüfen				wech-seln		nachfüllen	103
13	Motorölfilter				wech-seln				103
14	Hydrauliköl	Stand prüfen			wech-seln			nachfüllen	105
15	Hydrauliköl-kühler	prüfen							105
16	Hydrauliköl-schläuche und -anschlüsse	Dicht-heit prüfen							-
17	Bremsflüssigkeit	Stand prüfen						nachfüllen, wech-seln	106
18	Achsöl				prüfen wech-seln			nachfüllen	106, 106
19	Kraftstoffleitungen und Luftan-saugschläuche			prüfen					107

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Bei Bedarf	Seite
		tägl.	50 h	100 h	250 h	400 h	1000 h			
20	Kraftstoffanlage	Kraftstoffstand prüfen						entlüften	107	
21	Kraftstofffilter				wech-seln				107	
22	Kraftstoff-Vorfilter				wech-seln				107	
23	Sicherungen							wech-seln	93	
24	Keilriemen	prüfen			span-nen				108	
25	Abgasanlage	Dicht-heit prüfen							109	
26	Feststellbremse und Betriebs-bremse	prüfen							92	
27	Elektrische Ausstattung	prüfen							109	
28	Schmierstellen	schmie-ren							98	
29	Reifendruck	prüfen							91	
30	Rad							wech-seln	110	
31	Radmuttern	anzieh-en							110	
32	Schraubver-bindungen	prüfen						nach-ziehen	110	
33	Erster Kundendienst			durch-führen					99	
34	Hauptinspektion				durch-führen				99	
35	Sicherheitstechnische Prüfung	jährlich								21
36	Sachkundigen-Prüfung UVV	jährlich								-
37	Feuerlöscher-Prüfung	jährlich								-
38	Einspritzdüsen-druck	alle 500 Bh prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
39	Generator und Anlasser	alle 1000 Bh prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
40	Einspritzpumpe	alle 1500 Bh prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
41	Motor und Elektrik	jährlich prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
42	Kühlfüssigkeits-schläuche und Schlauch-schellen	alle 2 Jahre wechseln - Schenkel GmbH kontaktieren								

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)						Bei Bedarf	Seite
		tägl.	50 h	100 h	250 h	400 h	1000 h		
43	Kraftstoffleitungen und Luftsaugschläuche	alle 2 Jahre wechseln - Schenkel GmbH kontaktieren							
44	Hydraulikschläuche	alle 2 Jahre wechseln - Schenkel GmbH kontaktieren							

Tabelle 21 Wartungsplan